






- ①青色線は、同期とパターン切換共通になります。
- ②連結させてフラッシュパターンを同期する場合、同一機種同士で使用してください。
- ③同期させる場合、各本体を同期可能パターンの内の同じパターンに合わせてから、同期線（青色線）を接続してください。
ただし、本体間の接続コード長は2m以内としてください。