



機械台 メーカー名	ビスティ	タイプ P	ST突入率100%のST回数	0
機種名	BC2H/DD3	UK-220221	高確率入力信号（確変のみ）	なし
			遊タイム	



白	賞球	賞球10個毎にON
緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON
灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON
黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON
黒	大当り1	大当り中ON
桃	大当り2	大当り中、高ベース中ON
青	大当り3	大当り中、小当り中ON 及び規定回数到達時に0.2秒ON
赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON
橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON
水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON



⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver.

Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトver.