

機械台メーカー名 <b>大都技研</b>	機種名 <b>BC2H/DT2</b>	タイプ <b>J</b>	ハーネスタイプ <b>1号</b> UK- 260218
-------------------------	------------------------	-----------------	------------------------------------

図1

【機械台裏】





図2

外部接続端子(リレー接点出力)



CN1	白	賞球
CN2	緑	扉・枠開放
CN3	灰	スタート
CN4	黄	大当り
CN5	黒	確変
CN6	桃	
CN7	青	
CN8	赤	
CN9	橙	始動口
CN10	水	メイン賞球
CN11	茶	セキュリティ
CN12	紫	



- 緑灰 → 図2のCN4(黄)に接続して下さい。
- 黄灰 → 図2のCN5(黒)に接続して下さい。
- 赤灰 → 図2のCN3(灰)に接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver.  
P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver.