

機械台メーカー名 ニューギン	機種名 BC2H/NY6	タイプ K (2/2)
		UK-250521

図1






図2

外部接続端子（無極性接点出力）



⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

P義風堂々!!〜兼続と慶次〜2 (M3-X, M6-X, N-X) P/PAガラスの仮面 (M-K1, ML-K1, N-K1)
 PA CYBORG009 N-X1 P戦国BASARA (N-5V1含む) PAうる星やつら Pダンガンロンパ
 PA真・怪獣王ゴジラ77ver. Pぱちんこ乗物娘 WITH CYBERJAPAN (R) DANCERS (M5-K, M-K1)
 PA野生の王国GO 99ver. PA真・花の慶次2〜漆黒の衝撃 99ver.
 Pビッドレッド・オペレーション Sweetもも99ver.
 P戦国無双

機械台メーカー名 ニューギン	機種名 BC2H/NY6	タイプ K (1/2)
		TE-191225

図1

【機械台裏】





図2

外部接続端子（無極性接点出力）



- 緑灰 → 図2の⑥ (桃)へ接続して下さい。
- 黄灰 → 図2の⑤ (黒)へ接続して下さい。
- 赤灰 → 図2の③ (灰)へ接続して下さい。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。

【対応機械台】

CR/ちよいパチ真・花の慶次	CR/CRA義風堂々!!~兼続と慶次~ (99ver. 含む)
CRジャブジャブBEAT	CRグラップラー刃牙 (刃牙ver., オーガver., 99ver.)
CR/CRAバスタード!! -暗黒の破壊神-	CRそれゆけ野生の王国
CRトキョーチアチアパーティー	CR/CRA真田純勇士う`いくとり~ (萌 含む)
CRキューティーハニー	CRエキサイトジャック
CRコブラ -追憶のシンフォニア- (N-T, N2-T含む)	CR中川翔子~アニソンは世界をつなぐ~
CRサイボーグ009VSデビルマン	CR/CRA花の慶次X~雲のかなたに~ (99ver., 129ver. 含む)
PAミルキーバー	CR真・花の慶次2 (漆黒の衝撃含む, シリーズ共通)
CR/PA真・怪獣王ゴジラ	CRさくらももこ劇場コジコジ2
CR CYBORG009 CALL OF JUSTICE	CR/PA STEINS; GATE
P EXゼウス	CR信長の野望 -創造-
P CYBORG009 (M2-V)	Pサイボーグ009 VS デビルマン119Ver.
	PAさくらももこ劇場コジコジ2 (6段階ver., 4段階ver.)
	P美夏美華パラダイス
	P信長の野望 -創造-
	Pゾンビリーバボー~絶叫~
	Pうる星やつら
	P/PAぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!!