


機械台メーカー名 SANSEI R&D	機種名 BC2H/SC5	タイプ 2E	ハーネスタイプ 1号 UK-250424
-----------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------


図 1

図 2

【機械台裏】



外部接続端子（無極性接点出力）



①	賞球
②	扉・枠開放
③	スタート
④	始動口
⑤	大当たり中、小当たり中
⑥	確変
⑦	LT中、LT中の大当たり中、LT中の小当たり中に出力
⑧	メイン賞球
⑨	セキュリティ
⑩	アウトカウント
⑪	呼出し(コール押下中のみ)



緑灰

→ 図2のCN5 (黒) へ接続して下さい。

黄灰

→ 図2のCN6 (桃) へ接続して下さい。

赤灰

→ 図2のCN3 (灰) へ接続して下さい。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当たり回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

PLT世界で一番強くなりたい2