

機械台メーカー名 高尾	機種名 BC2H/TO4	タイプ 20
		UK- 260501

図1

【機械台裏】





図2

外部接続端子(接点)



CN1	白	賞球
CN2	緑	扉・枠開放
CN3	灰	スタート
CN4	黄	ヘソ・電チュー
CN5	黒	大当り+小当り
CN6	桃	確変
CN7	青	大当り
CN8	赤	
CN9	橙	メイン賞球
CN10	水	セキュリティ
CN11	茶	
CN12	紫	



- 緑灰 → 図2のCN5(黒)へ接続して下さい。
- 黄灰 → 図2のCN6(桃)へ接続して下さい。
- 赤灰 → 図2のCN3(灰)へ接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

- Pあっぱれ!夏物語 ドカン!!と一発 7000Ver.
- Pクイーンズブレイド奈落5400.
- Pクイーンズブレイド奈落 ナナエル79Ver.