



機械台メーカー名 サンセイ	機種名 BC2H/ZSP	タイプ SC7-E UK-251217
-------------------------	------------------------	----------------------------------



CN1【接点信号出力1】					
Pin	信号名称	信号の内容	Pin	信号名称	信号の内容
1	発射数	発射10球ごと	15	始動口2	普電始動口入賞ごと
2			16		
3	賞球	賞球10球ごと	17	大当り1	大当り中、特図2小当り中
4			18		
5	扉開放	ガラス枠または内枠解放時	19	大当り中+時短中	大当り中、特図2小当り中、時短中、
6			20	または有利状態中	普電長開放中、特図2変動中から確定
7	不正	不正遊戯検知時、コンプリート機能作動時	21	高確率中	未使用
8			22		
9	図柄確定回数	特図1、特図2変動停止ごと	23	時短中または有利状態中	未使用
10		時短時の普通図柄変動停止ごと	24		
11	全始動口	始動口入賞ごと	25	大当り3	未使用
12			26		
13	始動口1	中央始動口入賞ごと			
14					



※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

● ようこそ実力至上主義の教室へ