



| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 機械台メーカー名 サミー | 機種名 BC2H/ZSP | タイプ SM13-H UK- 260216 |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|



| CN1【接点信号出力1】 | | | |
|--------------|--------|-----|-----------|
| Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 |
| 1 | 発射数 | 15 | 始動口2 |
| 2 | | 16 | |
| 3 | 賞球 | 17 | 大当り1 |
| 4 | | 18 | |
| 5 | 扉開放 | 19 | 大当り中+時短中 |
| 6 | | 20 | or 有利状態中 |
| 7 | 不正 | 21 | 高確率中 |
| 8 | | 22 | |
| 9 | 図柄確定回数 | 23 | 時短or有利状態中 |
| 10 | | 24 | |
| 11 | 全始動口 | 25 | 大当り3(拡張用) |
| 12 | | 26 | |
| 13 | 始動口1 | | |
| 14 | | | |



※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが**確実に**接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燐然